

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning for SpaCare Calcium Up

Gjelder følgende varenumre: 604

SpaCare Calcium Up brukes til å heve badevannets kalsiumhardhet i massasjebad og boblebadkar i områder med bløtt vann for å unngå korrosjon på badets metalleder.

APPLIKASJON:

Mål alkaliteten med et hardhetsprøvesett/teststrips. Det anbefales en kalsiumhardhet på 200-300 mg/l CaCO_3 . Er kalsiumhardheten under 100 mg/l, skal det tilsettes **SpaCare Calcium Up**. For å heve kalsiumhardheten 20 mg/l i 1000 liter vann, skal det tilsettes 30 g = 42x15 ml **Calcium Up**. For å heve kalsiumhardheten 135 mg/l i 1000 liter vann, skal det tilsettes 200 g = 2 dl **Calcium Up**.

Løs opp **Calcium Up** i en ren plastbøtte og fordel løsningen i vannet med sirkulasjonspumpen i gang.

Sett vannmassasjen (dysene) på laveste hastighet. Vent i 15 min. og sjekk kalsiumhardheten igjen.

Er den fortsatt høy, skal det tilsettes mer **Calcium Up**. Avslutt med justering av pH-verdien til mellom 7,0 og 7,4.

Bland aldri kjemikalier med hverandre, da det kan forårsake farlige kjemiske reaksjoner.

Tips! Se www.scandinavianspacare.no dersom du har problemer med vannet i bassenget.



WENDT & SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER