

SCANDINAVIAN



SPACARE

Bruksanvisning for SpaCare SunWac 2

Gjelder følgende varenumre: 550 – 551

SunWac 2 brukes i boblebadkar i utleieboliger/ luksuseriehus og på hoteller for å desinfisere og rengjøre hele anleggets skjulte rør- og pumpesystem for å unngå risiko for sykdomssmitte.

APPLIKASJON:

Sikker boblebadhygiene oppnås hvis følgende prosedyre overholdes: Det skjulte rørsystemet må rengjøres hver 4. uke med **SpaCare Pipe Cleaner**. De som bader, sørger selv for den daglige hygiene ved bruk av **SpaCare SunWac 3**-tabletter.

Total desinfeksjon med **SunWac 2** utføres av utdannet servicepersonell 1 gang i uken (mellom hvert skift av leier) med **SpaCare SunWac 2**. Fyll karet med rent vann og tilsett 1 dl = 100 ml **SunWac 2** pr. ca. 150 – 200 l badevann.

Det må ikke være noen som bader i vannet samtidig. Start vannmassasjen og la deretter pumpen gå i minst 5 minutter. Før vannsirkulasjonen stoppes, startes luftinnblåsningen kortvarig, ca. 10 sek. Tøm karet og tørk det av. Nå er det klar til bruk igjen.

Tips! Se www.scandinavianspacare.no dersom du har problemer med vannet i bassenget.



WENDT&SØRENSEN
WE PURIFY AIR & WATER