

Bruksanvisning for Safety Cover & Chlorinator Cleaner

Gjelder følgende varenumre: 0415

Advarsel! Produktet må aldri komme i kontakt med eller blandes med andre stoffer, inkludert andre vannpleieprodukter.

Rengjøring av elektrolysesystemer:

Fjern elektrolyseenheten, skyll med rent vann og fyll på med Cleaner over de forkalkede elektrodene. Etter 6 timer overvåkes prosessen. Hvis elektrodene er rene og fri for belegg, ta opp enheten og skyll med rent vann, der-etter er den klar for montering og drift igjen. Ellers fyll på med ny Cleaner og vent ytterligere 6 timer.

Rengjøring av Lamelcover:

Del opp området som skal rengjøres i seksjoner. Viktig! Overflaten må ikke være tørr! Påfør produktet på lamellco-veret, enten med pensel eller spray, og la det virke i 30 minutter! Skrubbe med en bassengbørste og skyll det deretter rent med vann. Gjenta behandlingen om nødvendig. Hold pumpen og filtersystemet i gang kontinuerlig under behandlingen. Avskyllede rester fanges opp av filtersystemet. Kontroller og juster deretter pH-verdien. Bassenget kan tas i bruk umiddelbart etter rengjøring.

