



Dispenser for spa/badekar

BRUKSANVISNING:

1. Fjern bunnløkkes fra dispenseren.
2. Fyll materøret med klortabletter, Bromtabletter eller -pinner.
3. Sett på bunndekselet og juster til ønsket innstilling (se nedenfor forinnstillingstabell) og sikre med låsering.
4. For en enda høyere matehastighet, fyll med tabletter og dypp dispenseren helt ned, snu opp ned for å la luft slippe ut av røret og gå tilbake til driftsposisjon. Denne prosedyren vil tillate ytterligere eksponering av tabletter for vann.
5. Nyfylte boblebad eller boblebad bør være skikkelig kondisjonert for å sikre effektiv klorering. Kontakt din lokale forhandler for informasjon om vannbehandling.



*Ekstra ankersnor hindrer dispenseren i å drive bort.

ADVARSEL

Denne dispenseren er kun designet for bruk av brom- eller tri-klor-S-triazinetriion-tabletter eller pinner-sakteoppløselige. IKKE BLAND med kalsiumhypokloritt eller andre former for konsentrert klor eller andre kjemikalier. BRANN OG/ ELLER EKSPLOSJON KAN RESULTERE.

Vask dispenseren grundig når du bytter kjemikalier. Vær forsiktig når du fyller materen og ikke inhaler røyk. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

NOTE

Værforhold, hyppigheten av bruk av spa eller boblebad, vanntemperatur og antall badende kan påvirke bruken av brom og klor. I dette tilfellet kan det være nødvendig å justere dispenseren til en høyere mateinnstilling.

Foreslått materinnstillingstabell

Spa/badestamp Galloner	Spa/boblebad Liter	Feedinnstilling* Tri-klor	Feedinnstilling* Brom
200	757	¾	2
400	1514	1½	4½
600	2271	2½	7
800	3028	3	9
1000	3785	4	12

*Matehastigheten er kalibrert nederst på låseringen